

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 75 % • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd.	• Temperatuurmeter • R.V. meter. • Vloertemperatuurmeter. • Dauwpunttabel.
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.	• Beschermingsmiddelen.
Controle ondergrond	• Bij het aanbrengen van de vloercoating, moet de ondergrond kleefvrij, druk- en vormvast, blijvend droog en beloopbaar zijn. • Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. slijpen, schuren of stralen. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. • Poreuze en/of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met de Arturo EP6650 Primer*.	• Industriezuiger. • Straalmachine. • Schuurmachine. • Plamuurmes. • Vlakspaan.
Mengen EP3010	• Component A goed oproeren tot de massa homogeen is. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Optie met antislipkorrel: antislipkorrel toevoegen aan homogene massa en nogmaals 1 minuut mengen. • 10% voor eerste laag en 5% voor tweede laag water toevoegen aan het mengsel en opnieuw goed mengen totdat er een homogene massa ontstaat. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen. • Let op: onzorgvuldig mengen kan leiden tot kleurverschillen. Let op: altijd eerst de antislipkorrel toevoegen, alvorens het water toegevoegd kan worden.	• Boormachine met Mengarm. • Schone werkkemmer.

Aanbrengen vloercoating	• Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. Direct aansluitend het oppervlak dun en gelijkmatig inrollen met een 25 cm nylonroller(14 mm). • Narollen met een schone 50 cm brede nylonroller(14 mm). • Rol de vloerroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met de vloercoating. • Langs de kanten niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen. • Minimaal 2 lagen Arturo EP3010 Vloercoating aanbrengen.	• Kwast. • 10 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm. Art. 66404 • 25 cm nylonroller met poolhoogte 14 mm. Art. 66395 • 50 cm nylonroller poolhoogte 14 mm. Art. 66397 • Wissers(vloertrekker) 40cm Art. 59588 • Wissers(vloertrekker) 60 cm Art. 68823 • Diverse werkmiddelen
Doorhardingstijd vloercoating bij 20 °C en 65% R.V.	• Beloopbaar en overwerkbaar is de Arturo EP3010 Vloercoating na ca. 8 uur. • De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de onderlaag eerst geruwd wordt. • Lagere temperaturen vertragen de doorharding.	• Schuurmachine.
Reinigen gereedschap	• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met lauw water*.	

*Zie betreffende documentatie.