

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (R.L.V.)	• Minimale temperatuur in de werkruimte 15 °C. • Minimale vloertemperatuur 10 °C en 3 °C boven het dauwpunt ter voorkoming van condensvorming. • R.V.: maximaal 80 %. • Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C. • Materiaal minimaal 24 uur acclimatiseren. • Hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid verkorten de verwerkingstijd. • Grote temperatuurverschillen vermijden, dit kan leiden tot een temperatuurschok wat het eindresultaat nadelig beïnvloedt.	• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055 • Positector meter Art. 69392
Voorzorgsmaatregelen	• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken. • In verband met mogelijk kleurverschil adviseren wij om producten uit dezelfde charges op één vloer te appliceren. Het chargenummer van het product staat vermeld op de verpakking.	• Beschermingsmiddelen. Art. 54533
Vorbereiding ondergrond	• Bij het aanbrengen van de vloercoating op een voorstrijk of een gietvloer, moet deze kleefvrij en beloopbaar zijn. • Ongerechtigdheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen. • Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur. • Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*. • (Oude) EP ondergronden goed dof schuren. • Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger. • Poreuze en/of sterk zuigende ondergronden voorstrijken met de Arturo EP6650 Primer*, de Arturo EP6250 Primer*, de Arturo EP6500 Primer* of de Arturo EP6200 Schraplaag*.	• Wolff Starvac NL Industriezuiger Art. 63106 • Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V Art. 56364 • Straalmachine. • Plamuurmes Art. 37382 • Vlakspaan Art. 56203
Mengen Vloercoating	• Component A goed oproeren tot de massa homogeen is. • Component B bij component A gieten. • Deze goed uit laten lekken en uitschrapen. • Mengen tot de massa homogeen is. • Mengtijd: minimaal 2 minuten. • Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt verwerkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.	• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8 Art. 39365 • 25 liter emmer. • Schone werkemmer.

	Beschrijving	Gereedschap
Aanbrengen Vloercoating	• Langs de kanten aanbrengen met de kwast en narollen met een 10 cm nylonroller. • Direct aansluitend het oppervlak schrapend aanbrengen met een vlakspaan of een niet te flexibele wisser. • Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is. • Narollen met een schone 50 cm nylonroller. • Rol de nylonroller regelmatig uit, opdat deze niet constant verzadigd is met vloercoating. • Wissel tijdig van naroller, in verband met het indrogen van het materiaal in de roller. • Langs de kant niet te ver vooruit werken om zichtbare aanzetten te voorkomen. • Minimaal 2 lagen Arturo PAS3790 Vloercoating aanbrengen.	• Kwast, 4 cm Art. 66435 • Roller nylon 10 cm, poolhoogte 14 mm. Art. 66404 • Roller nylon 50 cm, poolhoogte 14 mm Art. 66397 • Wisser(vloertrekker) 40 cm Art. 59588 • Wisser(vloertrekker) 60 cm Art. 68823 • Vlakspaan, Wolff Art. 56203 • Diverse werkmemers
Doorhardingstijd vloercoating bij 20 °C en 65% R.V.	• Beloop- en overwerkbaar na ca. 2-4 uur. • De volgende laag binnen 24 uur aanbrengen, tenzij de onderlaag eerst geruwd wordt. • Lagere temperaturen vertragen de doorharding. • Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.	
Reinigen gereedschap	• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes*.	• Blackbox / reinigingsdoekjes Art. 34978
Gereedschap/meet- instrumenten	• Bij voorkeur gereedschappen/meetinstrumenten van Wolff gebruiken, deze zijn afgestemd voor de verwerking van de Arturo PAS3790.	• Wolff Thermo-Hygrometer LVT 15 Art. 71055 • Positector meter Art. 69392

* Zie betreffende documentatie.