

Stabiele vrijliggende onderlaag

UZIN RR 185

Stabiliserende, isolerende en geluiddempende onderlaag

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN RR 185 stabiele vrijliggende onderlaag bestaat uit een buigzaam met hars geïmpregneerd fiberglas dat aan de bovenkant geschuurd is. Aan de onderzijde is de UZIN RR 185 voorzien van latexschuimnopjes.

GESCHIKT OP:

- ▶ Textiele vloerbedekking
- ▶ PVC- en CV-vloerbedekkingen in banen
- ▶ Linoleum tot 60 m² (win advies in)
- ▶ Schokdempende sportvloerbedekkingen
- ▶ Vochtige en/of oliehoudende ondergronden
- ▶ Dekvloeren en al dan niet gecoate beton
- ▶ Spaanplaat
- ▶ Tegelvloeren
- ▶ Bestaande harde vloerbedekking zoals: PVC, linoleum, parket, mits niet voorzien van parketlak op waterbasis



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Door de genopte onderkant van UZIN RR 185 ontstaat een 1 mm dikke luchtlaag tussen de ondergrond en UZIN RR 185. Hierdoor wordt de vloerbedekking mechanisch en thermisch gescheiden van de ondergrond. Op UZIN RR 185 wordt de bedekking volvlakig gelijmd. UZIN RR 185 is slechts 1,2 mm dik en moeilijk ontvlambaar. De onderlaag is eenvoudig weer te verwijderen. Deze ondervloer dient als stabiliserende, isolerende en geluiddempende onderlaag voor te verlijmen vloerbedekkingen,

- ▶ Zowel op vervuilde als op vochtige ondergrond
- ▶ Toepasbaar onder tapijt en PVC en CV
- ▶ Waterdicht en rotvrij
- ▶ Los te leggen en maatstabiel
- ▶ Scheurvast en geringe dikte
- ▶ Schokdempend en isolerend



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Rol à 50 m ²
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	Grijs
Rolgewicht	Ca 62,5 kg
Dikte	Ca. 1,2 mm
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C en 3 graden boven dauwpunt
Rek bij breuk	5% conform DIN 53 504
dB-reductie	7 dB conform ISO 140-717
Buigtreksterkte	200 N/mm ²

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet voldoende vlak, draagvast en vrij zijn van loszittende verontreinigingen. Indien de ondergrond een bestaande bedekking is, moet deze vast zitten. Vlakke en vaste ondergronden worden bereikt, wanneer de ondergrond wordt voorgestreken en geëgaliseerd.

VERWERKING:

De banen UZIN RR 185 parallel aan de richting van de vloerbedekking uitrollen. De naden mogen niet met die van de te leggen vloerbedekking samenvallen. Minimaal 30 cm laten verspringen. De banen kunnen ongesneden tegen elkaar gelegd worden. Indien de ondergrond intact moet blijven, moet de naad van de UZIN RR 185 afgeplakt worden met schilderstape om lijmplekken te voorkomen. Bij alle aansluitingen aan opgaande bouwdeelen zoals wanden, deuren, pijpen e.d., minimaal 3 mm afstand houden.

Het is aan te raden om de UZIN RR 185 ter plekke van deuren te fixeren met geschikt dubbelzijdig tape en op de vloerbedekking een beëindigungsstrip aan te brengen.

Zorg bij houten vloeren en ondergronden met te hoog restvochtpercentage, voor voldoende ventilatie, door bijvoorbeeld de afstand tot de wanden te vergroten, ventilerende plinten te plaatsen en/of de plinten ventilerend (vrij van de wand d.m.v. afstandhouders) te monteren.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Verwerkingscondities:
 - Minimale temperatuur van de ruimte: 15°C
 - Minimale ondergrondtemperatuur: 10°C
 - Optimale verwerkingstemperatuur: 15°C – 25°C
 - Maximale relatieve vochtigheid (R.V.): 75%
- ▶ Het vochtpercentage ten tijde van het installeren van de UZIN RR 185 mag voor anhydriet niet meer dan 2% bedragen. Voor cementdekvloeren mag het vochtpercentage niet meer zijn dan 5%.
- ▶ Ondergronden met een te hoog vochtpercentage mogen niet groter zijn dan 250 m² met een lange zijde van maximaal 15 meter.
- ▶ Voor verlijmingen van linoleum op UZIN RR 185 alleen als er na, een op het werk afgestemd advies is afgeven. In principe geldt dit voor oppervlakken tot aan ca. 60 m². De grof op maat gesneden banen, om en om gestapeld, 24 uur laten acclimatiseren. Geen kopse naden maken en droogwallen uitsnijden. Door het eventueel werken van het linoleum, kan een plaatselijke bolling ontstaan.

SAMENSTELLING:

Synthetisch gebonden glasvezelvlies.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Ter bescherming tegen glasvezel in het product is het raadzaam om werkkleding, beschermende crème of handschoenen te gebruiken en

gezicht en handen na het werk te wassen. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de gebruikte lijmen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking met de ondergrond zijn PVC-houdende bouwafval.