

# EP6600 NEW PRIMER

	Beschrijving	Gereedschap
Temperatuur en relatieve vochtigheid (R.V.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingstemperatuur tussen de 15 °C en 30 °C.</li> <li>• De ondergrondtemperatuur dient minimaal 10 °C te zijn waarbij deze bovendien 3 °C boven het dauwpunt moet liggen om condensvorming te voorkomen.</li> <li>• R.L.V.: maximaal 80 %.</li> <li>• Maximale omgevingstemperatuur: 30 °C.</li> <li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen vertragen de uitharding.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positector meter</li> </ul>
Voorzorgsmaatregelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volg de op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen op, om het Arturo product veilig te verwerken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschermingsmiddelen</li> </ul>
Vorbereiding ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongerechtigheden verwijderen d.m.v. schuren of stralen.</li> <li>• Verontreinigde ondergronden behandelen d.m.v. chemisch reinigen.</li> <li>• Ondergrond stofvrij maken met een industriezuiger.</li> <li>• Zaagsneden en gaatjes vullen met een geschikte plamuur.</li> <li>• Grotere reparaties doorvoeren met Arturo EP1500 Reparatiemortel*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wolff Starvac NL</li> <li>• Industriezuiger</li> <li>• Straalmachine</li> <li>• Schuurmachine bv. Wolff Samba 230 V</li> <li>• Plamuurmes 10 cm</li> <li>• Vlakspaan, Wolff</li> </ul>
Mengen voorstrijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Component B bij component A gieten.</li> <li>• Deze goed uit laten lekken en uitschrapen.</li> <li>• De componenten mengen met een spiraalmenger die ook onderin de rand van de verpakking komt.</li> <li>• Mengen tot de massa homogeen is.</li> <li>• Mengtijd: minimaal 2 minuten.</li> <li>• Om uit te sluiten dat er ongemengd materiaal (bodem/randen) wordt ver-werkt, de massa overgieten in een schone verpakking en nogmaals mengen.</li> <li>• In geval van schraplaag maximale verhouding 1:1 0,1-0,3 mm Arturo Zand toevoegen.</li> <li>• Vervolgens 2 minuten mengen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boormachine met mengarm, type WK70, verbinding SW8</li> <li>• Werkemmer 10 L rechthoekig</li> </ul>
Aanbrengen voorstrijk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Langs de kanten aanbrengen met een kwast.</li> <li>• Het overige oppervlak dun inrollen met een 25 cm nylonroller of schrapend aanbrengen met een vlakspaan of een niet te flexibele wisser.</li> <li>• Het materiaal goed verdelen, zodat de ondergrond volledig bevochtigd is.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kwast, 4 cm</li> <li>• Nylonroller, 25 cm/18 mm poolhoogte</li> <li>• Rubberwisser</li> <li>• Beugel voor roller 25 cm</li> <li>• Telescoopsteel</li> </ul>

Aanbrengen schraplaag	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het gemengde materiaal op de ondergrond uitgieten en schrapend gelijkmatig in een gesloten laag aanbrengen met een vlakspaan of een niet te flexibele wisser.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vlakspaan, Wolff</li><li>• Rubberwisser</li><li>• Telescoopsteel voor rubberwisser</li></ul>
Inzanden voorstrijk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bij hechtlaagtoepassingen onder troffel- en gietvloeren, de natte voorstrijk inzanden met Arturo Zand 0,1 - 0,3 mm.</li><li>• Na de aangegeven doorhardingstijd het overtollige zand verwijderen.</li><li>• Indien de primer onder een egalisatie wordt toegepast dient deze 'vol en zat' te worden ingezand met Arturo Zand 0,3 - 0,8 mm.</li><li>• Alvorens te egaliseren controleren of afdoende (vol-en-zat) zand achterblijft. De primer kan zijn weggeslagen. Zo nodig opnieuw voorstrijken en inzanden.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spijkerschoenen, Wolff</li><li>• Bezem</li></ul>
Doorhardingstijd bij 20 °C en 65% R.V.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beloopbaar en overlaagbaar is de Arturo EP6600 Primer na ca. 16 uur.</li><li>• Hoge temperaturen verkorten de verwerkingstijd, lage temperaturen vertragen de uitharding.</li></ul>	
Reinigen gereedschap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gereedschap e.d. direct na het gebruik reinigen met Arturo Reinigingsdoekjes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blackbox/ reinigingsdoekjes</li></ul>
Gereedschap/ meetinstrumenten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle genoemde gereedschappen zijn verkrijgbaar bij Uzin Utz Nederland bv.</li><li>• Vraag naar de brochures en mogelijkheden.</li></ul>	

\*Zie betreffende documentatie.

